# 800MHz帯/GPS帯 対応アンテナ FMM800W-SMAP-L-A 機器仕様書

改訂番号 3.1

2014年7月 日精株式会社

### 目次

- 1 アンテナ仕様 1.1 アンテナ基本仕様 1.2 アンテナ形状 1.3 S11及びVSWR 1.4 利得及び指向性 1.5 測定環境

- 1.6 梱包仕様
- 1.7 取扱説明書

改訂経緯

	以引牲稱	
改訂番号	改訂年月	改訂内容
1.0	2013年12月3日	仕様制定
2.0	2014年3月3日	アンテナパ。ターン変更に伴い、
		1.1 アンテナ基本仕様 を変更
		1.2 アンテナ形状 を変更
		1.3 S11及びVSWR を変更
		1.4 利得及び指向性 を変更
		1.5 測定環境 を変更
		1.6 梱包仕様 を変更
		1.7 取扱説明書 を変更
3.0	2014年6月27日	LTE対応周波数をサポートするために
		1.1 アンテナ基本仕様
		使用周波数を『815MHz~』に変更
		使用部材 備考欄から、『アンテナケースは接着剤で固定してありません』を削除
3.1	2014年7月2日	1.1 アンテナ基本仕様
		保存温度を ~80℃ に変更

### 1 アンテナ仕様

### 1. 1 アンテナ基本仕様

① 品名 FMM800W-SMAP-L-A

② 主な標準仕様

主な標準仕様			
	ズ型式	FMM800W-SMAP-L-A	-
型式及	ひ構成	単一型(V), λ /2	-
寸法	アンテナ外形	13.5 × 162.6 × 21.5 mm	1.2 アンテナ形状 参照
型	量	(厚×全長×幅) 約18g	
5	1—		
使用周波数	800MHz帯	800MHz带:815MHz~875MHz	_
性性 イン゙	GPS ピーダンス	1575.42MHz 50 Ω	
付注1フ			
VSWR	800MHz帯	800MHz帯: 1.78~1.80	1.3 S11及びVSWR 参照
	GPS	1.5GHz帯: 1.35	1.5 測定環境 参照 ※1
最大利得	800MHz帯	3dBi以下(2.26dBi:875MHz)	1.4 利得及び指向性 参照
	GPS	2.14dBi(直線偏波)	1.5 測定環境 参照 ※1
	波面	垂直偏波	<del>-</del>
	内指向性	無指向性	
而寸"	電力	1W	
	コネクタ	SMA-P	締め付けトルク:1.0N・m
	ケーフ゛ル	φ 1.7mm	アンテナは何度も折り曲げる事はできません
使用部材	アンテナケース	ABS樹脂(黒色)	
区川山村	アンテナ基板 材質	ガラスエポキシ基材、0.3mm 両面銅箔、18/18ミクロン	_
	半田	両面銅箔、18/18ミクロン 無鉛半田	
取付	力法	SMA-Pによるネジ締め	1.7 取扱説明書 参照
	使用温度	-30°C∼70°C	
	保存温度	-40°C∼80°C	
環境仕様	防水	なし	_
	耐光性	なし	
	屋外設置	不可	
環境	対策	RoHS指令対応	-
<del>أ</del>	]装	1個/袋、又は10個/袋	最少販売は10個単位
保証	無償保証期間	納入後1年間	_
休祉	製品寿命	7年間	<del>-</del>
	機器仕様書	本仕様書をご利用下さい	-
資料	RoHS関連資料	当社標準フォーマット	JAMP,JGPSSI
	非該当パラメータシート	当社標準フォーマット	=
	か」ーコ、ニエエミマ ニーェ		リー本格 - さんた ユ ム ナレナ

※1:測定は実際にアンテナが通信モジュールに接続される時と同じ環境にするためにアンテナと通信モジュールの間に変換コネクタを入れました。変換コネクタはケーブル長10cmの物を使用しました。


#### ③ 製造 株式会社フェイバライツ

④ 型式の表示方法

FMM800W -	SMAP -	L	- <b>A</b>	-品番
シリーズ名	コネクタ形状	外装形状	対応周波数	個別対応型番
M2M用アンテナ	SMA-P	L字型	KDDI様周波数対応	


## 1.2 アンテナ形状

## ①アンテナ基板パターン







# アンテナ面 (給電面視)



## ②アンテナ寸法




### S11及びVSWR 1.3 ①S11



②800MHz<u>帯</u>

共振点	0.795	GHz
共振深さ	-11.05	dB
VSWR	1.78	
帯域幅	1570	MHz

2以下								
0.620	GHz	~	2.190	GHz	帯域幅	1570	MHz	
1.5以下								
1.390	GHz	~	1.835	GHz	帯域幅	445	MHz	



③1.5GHz帯

7	<del>[</del> ]		
	共振点	1.610	GHz
	共振深さ	-16.60	dB
	VSWR	1.35	
	帯域幅	1570	MHz

GPS		
共振深さ	-16.52	dB
VSWR	1.35	


2以下								
0.620	GHz	~	2.190	GHz	帯域幅	1570	MHz	
1.5以下								
1.390	GHz	~	1.835	GHz	帯域幅	445	MHz	




④2GHz帯<u>(参考)</u>

共振点	1.610	GHz
共振深さ	-16.60	dB
VSWR	1.35	
帯域幅	1570	MHz


2以下								
0.620	GHz	~	2.190	GHz	帯域幅	1570	MHz	
1.5以下								
1.390	GHz	~	1.835	GHz	帯域幅	445	MHz	




# 1.4 利得及び指向性 ①800MHz帯 放射特性



周波数	最大値	全周v-v平均	前面v−v平均
824	1.83	-2.95	-2.66
830	1.27	-2.99	-2.37
840	0.68	-3.97	-3.86
845	1.90	-3.19	-3.65
869	1.97	-3.81	-3.48
875	2.26	-3.93	-3.40
885	2.77	-2.89	-2.74
890	2.68	-2.80	-2.23
900	2.52	-2.95	-2.20
915	-0.10	-4.81	-3.12
945	0.23	-3.64	-2.76
960	1.89	-3.29	-2.05





#### ③1.5GHz带 放射特性





<b></b>	最大利得推移
(4/1.0GHZm	取入剂(表)作物


周波数	最大値	全周v−v平均	前面v−v平均
1447.9	1.52	-6.61	-2.66
1462.9	1.83	-5.18	-2.37
1495.9	2.88	-4.42	-3.86
1510.9	1.74	-4.13	-3.65
1575.42	2.14	-3.15	-3.48
1764.9	0.29	-5.20	-3.40
1784.9	1.98	-3.08	-2.74
1859.9	2.63	-2.71	-2.23
1879.9	1.50	-2.09	-2.20














⑥2GHz帯	最大利得推移(参考)
OZGITZ III	4メノヘイリーマーロー (ターワー)

周波数	最大値	全周v−v平均	前面v-v平均	
1920	1.52	-6.61	-2.66	
1940	1.83	-5.18	-2.37	
1960	2.88	-4.42	-3.86	
1980	1.74	-4.13	-3.65	
2110	2.14	-3.15	-3.48	
2130	0.29	-5.20	-3.40	
2150	1.98	-3.08	-2.74	
2170	2.63	-2.71	-2.23	




## 1.5 測定環境





# 1.6 梱包仕様


## ①1個入




1個/袋(透明ポリ袋)



大袋(10個入)



## ②10個入




10個/袋(透明ポリ袋)



袋数、梱包箱はロットにより調整します。

### 1.7 取扱説明書



### ■アンテナの取付方法

- ●アンテナは大地に対して垂直に設置してそのまま固定してください。
- **②**SMAコネクタの推奨締め付けトルクは 1.0 N⋅m です。
  添付品以外のワッシャを付けたり、ここからGNDを取らないでください。接触不良の原因になります。
- ●アンテナの折り曲げを繰り返すと、ヒンジ部が緩くなります。 使用中ヒンジ部が緩くなった不具合は1年間の無償保証の対象外です。 また、アンテナカバー嵌合部やコネクタ部の分解による不具合も同様です。
- ●アンテナをL字型に曲げる時のSMAコネクタの取り付け位置は、通信機筐体の上面から30mm以下にしてください。 SMAコネクタの取り付け位置によっては、基地局からの電波が通信機筐体により遮断されることもあります。
- ●アンテナとラックなどの金属構造物との間隔は40mm以上とって下さい。 金属とアンテナ間に静電容量が発生し、マッチングがずれる可能性があります。
- 6延長ケーブルを取り付けることは受信感度の保証外です。
- **②**MIMOで使う場合にはアンテナ間の距離は使用する周波数の λ/2以上を取ってください。

### 8 その他

- ・携帯電話の通話可能場所での動作保証です。
- ・本アンテナは日本国内で使われていることを想定しています。海外で使う場合の対応は別途相談させてください。
- ・納入仕様書の取り交わしのない場合には、性能向上や部材調達のために事前の断りも無しに仕様を変更することもあります。
- ・直射日光の当たらないところに設置してください。アンテナカバーにヒビが入ったり、割れやすくなります。
- ・アンテナ単体で購入される場合には、TELECが取れていることを確認してください。
- ・アンテナを改造して使用すると法令違反になる場合もあります。
- ・車載等振動の大きい場所での設置はお勧めしません。固有の振動でアンテナが共振して破損することがあります。

### ■その他注意事項

- ①無償保証期間内の不具合は、状態により修理をするか代品交換するかを決めます。 また、修理品や代品の納入場所は、製品納入時の場所になります。
- ②無償保証期間後の製品修理は行いません。代品の購入をお願いします。
- ③アンテナの瑕疵により生じた賠償の保証上限額はアンテナの販売額です。
- ④無線特有の電波障害により通信が出来ないこともあります。
- ⑤製造管理・製品検査、及び梱包・包装の検査基準は、お客様より事前のご相談のない場合には私共の規格・検査基準を適用します。